

# niceboy®


## **STREAM** PRO 2 LED

**User Manual** / Webcam



## POPIS

1. Objektiv
2. Integrovaný podstavec
3. USB-C port
4. Stativový závit
5. Vstup pro mikrofon
6. Dotyková plocha pro osvětlení
7. Přední panel s LED osvětlením



## PŘIPOJENÍ K PC


Pro připojení webkamery k PC využijte dodávaný USB kabel, který zapojíte do USB-C portu (3) na kameře a druhým koncem do USB v PC. Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED je typu Plug & Play, tedy po připojení není nutná žádná instalace v PC a kameru lze po připojení k PC okamžitě používat.

## LED OSVĚTLENÍ

Osvětlení předního panelu (7) se ovládá poklepem na horní straně kamery (6). Osvětlení je aktivní v případě, že je kamera připojena k PC pomocí kabelu a je aktivní v programu, který bude využíván pro stream videa (kamera je aktivně používána). Poklepem na dotykovou plochu (6) aktivujete osvětlení panelu, dalším kliknutím se zvýší intenzita osvětlení (k dispozici jsou celkem 3 intenzity osvětlení) a dalším (čtvrtým) poklepem osvětlení vypnete.

*Upozornění: v případě, kdy je kamera pouze připojena k PC není LED osvětlení aktivní. K jeho aktivování dojde až při používání kamery v programu určeném pro streamování.*

## INSTALACE



1. Otevřete podstavec kamery a kameru umístěte na horní stranu monitoru tak, aby objektiv směřoval dopředu.
2. Podstavec zatlačte tak, aby se dokonale opíral o zadní stranu monitoru.

*Niceboy tip: kameru můžete také umístit na pracovní stůl či připevnit na stativ pomocí stativového závitu (4) na spodní straně podstavce.*

## **OBSAH BALENÍ**

Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED

Integrovaný podstavec na stůl/monitor

USB kabel

Manuál

## **PARAMETRY**

Maximální rozlišení vide:	Full HD (1920 x 1080p)
Objektiv:	FOV 90°, světelnost f/1,8
Mikrofon:	ano
Port kamery:	USB-C
Systémové požadavky:	Windows 8.1 a novější, MacOS 10.1 a novější, USB 2.0
Rozměry:	127 x 50 x 54 mm
Hmotnost:	101 g

Manuál v elektronické podobě naleznete na [www.niceboy.cz](http://www.niceboy.cz) v sekci podpora. Tento produkt splňuje všechny základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

### **INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací

tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)


Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii.

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

## OPIS

1. Objektív
2. Integrovaný podstavec
3. USB-C port
4. Statívový závit
5. Vstup pre mikrofón
6. Dotyková plocha pre osvetlenie
7. Predný panel s LED osvetlením



## PRIPOJENIE K PC

Na pripojenie webkamery k PC využijete dodávaný USB kábel, ktorý zapojíte do USB-C portu (3) na kamere a druhým koncom do USB v PC.


Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED je typu Plug & Play, teda po pripojení nie je nutná žiadna inštalácia v PC a kameru možno po pripojení k PC okamžite používať.

## LED OSVETLENIE

Osvetlenie predného panela (7) sa ovláda poklepom na hornej strane kamery (6). Osvetlenie je aktívne v prípade, že je kamera pripojená k PC pomocou kábla a je aktívna v programe, ktorý bude využívaný pre stream videa (kamera je aktívne používaná). Poklepom na dotykovú plochu (6) aktivujete osvetlenie panela, ďalším kliknutím sa zvýši intenzita osvetlenia (k dispozícii sú celkovo 3 intenzity osvetlenia) a ďalším (štvrtým) poklepom osvetlenie vypnete.

*Upozornenie: v prípade, keď je kamera len pripojená k PC, nie je LED osvetlenie aktívne. K jeho aktivovaniu dôjde až pri používaní kamery v programe určenom pre streamovanie.*

## INŠTALÁCIA





1. Otvorte podstavec kamery a kameru umiestnite na hornú stranu monitora tak, aby objektív smeroval dopredu.
2. Podstavec zatlačte tak, aby sa dokonale opieral o zadnú stranu monitora.

*Niceboy tip: kameru môžete tiež umiestniť na pracovný stôl či pripevniť na statív pomocou statívového závitu (4) na spodnej strane podstavca.*

## **OBSAH BALENIA**

Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED

Integrovaný podstavec na stôl/monitor

USB kábel

Návod

## **PARAMETRE**

Maximálne

rozlíšenie videa: Full HD (1 920 × 1 080 p)

Objektív: FOV 90°, svetelnosť f/1,8

Mikrofón: áno

Port kamery: USB-C

Systémové požiadavky: Windows 8.1 a novší,

MacOS 10.1 a novší,

USB 2.0

Rozmery: 127 × 50 × 54 mm

Hmotnosť: 101 g

Manuál v elektronickej podobe nájdete na [www.niceboy.cz](http://www.niceboy.cz) v sekcii podpora. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.

## **INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)**



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné


zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektro-zariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektro-zariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

**DESCRIPTION**

1. Camera Lens
2. Integrated mount
3. USB-C port
4. Tripod screw-thread
5. Microphone input
6. Lighting touch-pad
7. Front panel with LED lights

**PC CONNECTION**


To connect the webcam to a PC, use the supplied USB cable, which you connect to the USB-C port (3) on the camera and the other end to a USB on the PC. The Niceboy STREAM PRO 2 LED webcam is a Plug & Play device, therefore no installation on the PC is required and after being connected to the PC, the camera is ready for use.

## LED LIGHTING

The front panel lighting (7) is controlled by tapping on the top of the camera (6). The lighting is active when the camera is connected to a PC via cable and also in the program that will be used for video streaming (ie. the camera is actively used). Tap the touch-pad (6) to activate the panel lighting, tap again to increase the light intensity (there are a total of 3 light intensities available), and tap again (fourth time) to turn the light off.

*Notice: if the camera is only connected to a PC, the LED lighting is not active. It will not be activated until the camera is used in a streaming program.*

## INSTALLATION



1. Open the camera mount and place the camera on top of the monitor with the lens facing forward.
2. Press the mount so it is fully pressed against the backside of the monitor.

*Niceboy Tip: you can also place the camera on a workbench or mount it on a tripod using the tripod screw-thread (4) on the bottom of the mount.*

## **PACKAGE CONTENTS**

Niceboy STREAM PRO 2 LED Webcam  
Integrated mount for table/monitor  
USB cable  
Manual

## **PARAMETERS**

Maximum video resolution:	Full HD (1920 x 1080p)
Camera Lens:	FOV 90°, aperture f/1,8
Microphone:	Yes
Camera port:	USB-C
System requirements:	Windows 8.1 and latter, MacOS 10.1 and latter, USB 2.0
Dimensions:	127 x 50 x 54 mm
Weight:	101 g

You can find this manual in electronic form at [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) in the support section. This product complies with all the basic requirements of relevant EU directives.

**USER INFORMATION FOR DISPOSING  
ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES  
(HOME USE)**



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in

this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.


(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.



**BESCHREIBUNG**

1. Objektiv
2. Integrierter Ständer
3. USB-C Port
4. Stativgewinde
5. Mikrofoneingang
6. Kontaktfläche für Beleuchtung
7. Front-Panel mit LED Beleuchtung

**ANSCHLUSS AN DEN PC**


Verwenden Sie zum Anschließen der Webkamera an den PC das mitgelieferte USB Kabel, schließen Sie das eine Ende an den USB-C Port der Kamera an (3) und das andere Ende an einen USB Port Ihres PC. Die Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED wird nach dem Prinzip Plug & Play angeschlossen, nach dem Anschließen ist keine Installation am PC erforderlich und die Kamera kann sofort eingesetzt werden.

## **LED BELEUCHTUNG**

Die Beleuchtung des Front-Panels (7) wird durch das Antippen der oberen Seite der Kamera (6) geregelt. Die Beleuchtung ist dann aktiv, wenn die Kamera über Kabel mit einem PC verbunden ist und sie ist aktiv in dem Programm, das für das Video-Streaming verwendet wird (die Kamera wird aktiv genutzt). Durch Antippen der Kontaktfläche (6) aktivieren Sie die Beleuchtung des Panels, durch ein weiteres Tippen wird die Beleuchtungsintensität erhöht (zur Verfügung stehen insgesamt 3 Leuchtstärken) und durch ein weiteres (viertes) Antippen schalten Sie die Beleuchtung aus.

*Hinweis: wenn die Kamera nur an den PC angeschlossen ist, ist die LED-Beleuchtung nicht aktiv. Zur Aktivierung der Beleuchtung kommt es erst bei der Nutzung der Kamera in einem zum Streaming bestimmten Programm.*

## INSTALLATION



1. Klappen Sie den Ständer der Kamera aus und bringen Sie die Kamera so an der oberen Kante des Monitors an, dass das Objektiv nach vorn ausgerichtet ist.
2. Drücken Sie den Ständer so an, dass er perfekt an der Rückseite des Monitors anliegt.

*Niceboy Tipp: Sie können die Kamera auch auf dem Arbeitstisch aufstellen oder mit Hilfe des Stativgewin-des (4) an der Unterseite des Ständers an einem Stativ befestigen.*

## LIEFERUMFANG

Webkamera Niceboy STREAM PRO 2 LED  
Integrierter Ständer für Tisch/Monitor  
USB Kabel  
Anleitung

## **PARAMETER**

Maximale Videoauflösung:	Full HD (1920 x 1080p)
Objektiv:	FOV 90°, Lichtstärke f/1,8
Mikrofon:	ja
Kamera Port:	USB-C
Systemanforderungen:	Windows 8.1 und höher, MacOS 10.1 und höher, USB 2.0
Abmessungen:	127 x 50 x 54 mm
Gewicht:	101 g

Die Anleitung finden Sie in elektronischer Form unter [www.niceboy.cz](http://www.niceboy.cz) im Bereich Unterstützung. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden, durch EU-Richtlinien daran gestellten Anforderungen.

## **VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSOR- GUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)**



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzu-

beugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.


(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

## LEÍRÁS

1. Objektív
2. Beépített rögzítőtalp
3. USB-C port
4. Állványmenet
5. Mikrofon bemenet
6. Világítás érintőkapcsoló
7. Előlap LED-világítással



## CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ


A webkamerát az USB-C porton (3) keresztül a mellékelt USB-kábellel csatlakoztathatjuk a számítógép USB-portjához. A Niceboy STREAM PRO 2 LED webkamera Plug & Play típusú, így a csatlakoztatás után nincs szükség telepítésre, a kamera azonnal használható.

## LED-VILÁGÍTÁS

Az előlapi világítás (7) a kamera felső oldalára (6) koppintva vezérelhető. A világítás akkor kapcsol be, ha a fényképezőgép kábellel csatlakoztatva van a számítógéphez, és aktív egy videóstreameléshez használt programban (a kamerát aktívan használjuk). Koppintson az érintőkapcsolóra (6) a világítás bekapcsolásához, koppintson újra a fényerő állításához (összesen 3 fényerőszint áll rendelkezésre), majd koppintson újra (negyedszer) a világítás kikapcsolásához.

*Figyelmeztetés: a kamera számítógéphez való csatlakoztatásával a LED-világítás még nem kapcsol be. A világítás csupán akkor kapcsol be, ha a kamerát streamelésre szolgáló programmal használjuk.*

## FELSZERELÉS





1. Nyissa szét a kamera rögzítőtalpát és helyezze a kamerát monitor felső élére úgy, hogy az objektív előre nézzen!
2. A csipesszel rögzítse a kamerát a monitor hátlapjához szorítva.

*Niceboy tipp: a kamerát a dolgozóasztalra is helyezhetjük, vagy állványra szerelhetjük a rögzítőcsipesz alján található állványmenet (4) segítségével.*

## **A CSOMAG TARTALMA**

Niceboy STREAM PRO 2 LED webkamera

Beépített rögzítőtalp

USB-kábel

Kézikönyv

## **PARAMÉTEREK**

A videó

maximális felbontása: Full HD (1920 x 1080p)

Objektív: látószög: 90°, rekeszérték: f/1,8

Mikrofon: igen

Kamera port: USB-C

Rendszerkövetelmények: Windows 8.1 vagy újabb,  
MacOS 10.1 vagy újabb,  
USB 2.0

Méretek: 127 x 50 x 54 mm

Súly: 101 g

Az elektronikus kézikönyv letölthető a [www.niceboy.eu/hu](http://www.niceboy.eu/hu) weblap támogatás menüpontjából. A termék megfelel a vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

## **ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)**



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírászerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat


óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal felhasznált elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

## OPIS

1. Leća kamere
2. Ugrađeni nosač
3. Priključak USB-C
4. Stativ s navojem
5. Ulaz mikrofona
6. Dodirna pločica svjetla
7. Prednja ploča s LED svjetlima



## PRIKLJUČAK RAČUNALA


Web kamera se na računalo spaja s pomoću isporučenog USB kabela koji je potrebno spojiti na priključak USB-C (3) na kameri, a drugi kraj na USB priključak računala. Web kamera Niceboy STREAM PRO 2 LED uređaj je uključi i radi pa stoga nije potrebna instalacija na računalo i kamera je, nakon spajanja na računalo, spremna za upotrebu.

## LED SVJETLO

Svjetlom prednje ploče (7) upravlja se dodirrom na vrh kamere (6). Svjetlo je aktivno kada je kamera na računalo spojena kabelom i u programu koji će se upotrebljavati za emitiranje videozapisa (odnosno, kada se kamera aktivno upotrebljava). Dodirnite dodirnu pločicu (6) da biste uključili osvjtljenje ploče, ponovnim dodirom povećajte jakost svjetla (dostupne su ukupno 3 jakosti svjetla), pa ponovno dodirnite (četvrti put) da biste isključili svjetlo.

*Napomena: Ako je kamera samo spojena na računalo, LED svjetlo nije uključeno. Neće se uključiti sve dok se kamera na upotrijebi u programu za emitiranje.*

## INSTALACIJA



1. Otvorite nosač kamere i kameru postavite na vrh monitora tako da je leća okrenuta prema naprijed.
2. Nosač pritisnite tako da je do kraja pritisnut na stražnju stranu monitora. Savjet marke Niceboy: kameru možete postaviti na radnu površinu ili je postaviti na stativ s navojem (4) na dnu nosača.

## **SADRŽAJI PAKETA**

Web kamera Niceboy STREAM PRO 2 LED

Ugrađeni nosač za stol/monitor

USB kabel

Priručnik

## **PARAMETRI**

Maksimalna

razlučivost video zapisa: Puni HD (1920 x 1080p)

Leća kamere: FOV 90°, otvor f/1,8

Mikrofon: Da

Priključak kamere: USB-C

Preduvjeti sustava: Windows 8.1 i noviji,  
MacOS 10.1 i noviji,  
USB 2.0

Dimenzije: 127 x 50 x 54 mm

Težina: 101 g

Ovaj priručnik u elektroničkom obliku možete pronaći na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) u dijelu podrške. Ovaj je uređaj usklađen sa svim osnovnim zahtjevima odgovarajućih direktiva EU.

## **INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)**



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju

skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja


(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/ elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.



**OPIS**

1. Obiektyw
2. Zintegrowana podpora
3. Port USB-C
4. Otwór gwintowany na statyw
5. Wejście na mikrofon
6. Powierzchnia dotykowa do sterowania oświetleniem
7. Panel przedni z oświetleniem LED

**PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA**


Do podłączenia kamery internetowej do komputera należy użyć znajdującego się w zestawie kabla USB, który się wsuwa do portu USB-C (3) w kamerze, a drugi koniec do USB w komputerze. Kamera internetowa Niceboy STREAM PRO 2 LED to urządzenie typu Plug & Play, więc po jej podłączeniu nie jest potrzebna instalacja w komputerze, można z niej od razu korzystać.

## OŚWIETLENIE LED

Oświetleniem panelu przedniego (7) steruje się przez dotyk górnej części kamery (6). Oświetlenie jest aktywne, gdy kamera podłączona do komputera za pomocą kabla jest aktywna w programie, który będzie wykorzystywany do transmisji strumieniowej wideo (kamera jest aktywnie używana). Dotknięciem powierzchni dotykowej (6) aktywuje się oświetlenie panelu, kolejne kliknięcie umożliwia zwiększenie natężenia oświetlenia (dostępne są trzy poziomy natężenia), a kolejne (czwarte) dotknięcie pozwala oświetlenie wyłączyć.

*Uwaga: w przypadku, gdy kamera jest tylko podłączona do komputera, oświetlenie LED nie jest aktywne. Jego aktywacja następuje w momencie używania kamery w programie służącym do transmisji strumieniowej.*

## INSTALACJA



1. Należy otworzyć podpórkę kamery i umieścić kamerę na górnej krawędzi monitora, kierując obiektyw do przodu.
2. Podpórkę obrócić, tak aby się opierała idealnie o tył monitora.

*Wskazówka Niceboy: kamerę można umieścić także na biurku czy przymocować na statywie, korzystając z gwintowanego otworu (4) na spodzie podpórki.*

## **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kamera internetowa Niceboy STREAM PRO 2 LED  
Zintegrowana podpórka do zamocowania na stole/  
monitorze  
Kabel USB  
Podręcznik użytkownika

## **PARAMETRY**

Maksymalna rozdzielczość wideo:	Full HD (1920 x 1080p)
Obiektyw:	kąt widzenia 90°, jasność f/1,8
Mikrofon:	tak
Port kamery:	USB-C
Wymagania systemowe:	Windows 8.1 i nowszy, MacOS 10.1 i nowszy, USB 2.0
Wymiary:	127 x 50 x 54 mm
Waga:	101 g

Podręcznik w postaci elektronicznej znajduje się na stronie <https://www.niceboy.eu/pl/> w sekcji wsparcia. Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

**INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW  
DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
(GOSPODARSTWA DOMOWE)**



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany

bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

# SL

## OPIS

1. Objektiv kamere
2. Vgrajen nosilec
3. Vhod USB-C
4. Navoj za stojalo
5. Vhod za mikrofonski vtičnik
6. Sledilna ploščica za osvetlitev
7. Sprednja plošča z LED-diodami



## POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM


Za povezavo spletne kamere z računalnikom uporabite priloženi kabel USB, ki ga priključite v vhod USB-C (3) na kameri, drugi konec pa v vhod USB na računalniku. Spletna kamera Niceboy STREAM PRO 2 LED je naprava »Plug & Play«, zato namestitev na računalnik ni potrebna, po priključitvi na računalnik pa je kamera pripravljena za uporabo.

## LED OSVETLITEV

Osvetlitev srednje plošče (7) upravljate s tapkanjem po vrhu kamere (6). Osvetlitev je aktivna, ko je kamera priključena na računalnik prek kabla in povezana s programom, ki ga boste uporabljali za pretakanje videa (tj. kamera je v uporabi). Tapnite sledilno ploščico (6), da aktivirate osvetlitev ploščice. Nato tapnite, da povečate jakost svetlobe (skupno so na voljo 3 jakosti svetlobe) in znova tapnite (četrtrič), da ugasnete luč.

*Opomba: če je kamera samo priključena na računalnik, LED osvetlitev ne deluje. Aktivira se šele, ko začnete kamero uporabljati v programu za pretakanje videa.*

## NAMESTITEV



1. Odprite nosilec kamere in kamero postavite na vrh zaslona tako, da je objektiv obrnjen naprej.
2. Nosilec do konca pritisnite na zadnjo stran zaslona.

*Niceboyjev namig: kamero lahko namestite tudi na delovno mizo ali jo pritrdite na stojalo z navojem (4) na dnu nosilca.*

## **VSEBINA EMBALAŽE**

Spletna kamera Niceboy STREAM PRO 2 LED

Vgrajen nosilec za mizo/zaslon

Kabel USB

Priročnik

## **LASTNOSTI**

Največja ločljivost videa:	Full HD (1920 x 1080p)
Objektiv kamere:	FOV 90°, zaslonka f/1,8
Mikrofon:	Da
Vhod kamere:	USB-C
Sistemske zahteve:	Windows 8.1 in novejši, MacOS 10.1 in novejši, USB 2.0
Mere:	127 x 50 x 54 mm
Teža:	101 g

Priročnik v elektronski obliki najdete na [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) v razdelku za podporo. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve ustreznih direktiv EU.



## **INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)**



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne


oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

**DESCRIERE**

1. Obiectiv cameră
2. Suport integrat
3. Port USB-C
4. Trepied cu filet
5. Intrare microfon
6. Panou tactil pentru iluminare
7. Panou frontal cu lumini LED

**CONECTARE PC**


Pentru a conecta camera web la un computer, utilizați cablul USB furnizat, pe care îl conectați la portul USB-C (3) al camerei și celălalt capăt la un port USB al computerului. Camera web Niceboy STREAM PRO 2 LED este un dispozitiv Plug & Play, prin urmare nu este necesară nicio instalare pe computer și după ce a fost conectată, camera este gata de utilizare.

## ILUMINARE LED

Iluminarea panoului frontal (7) este controlată prin atingere în partea superioară a camerei (6). Iluminarea este activă atunci când camera este conectată la un computer prin cablu și, de asemenea, în programul care va fi utilizat pentru streaming video (adică camera este utilizată activ). Atingeți panoul tactil (6) pentru a activa iluminarea, atingeți din nou pentru a crește intensitatea luminii (există un total de 3 intensități de lumină disponibile) și atingeți din nou (a patra oară) pentru a opri lumina.

*Observație: în cazul în care camera este conectată doar la un computer, iluminarea cu LED-uri nu este activă. Acesta nu va fi activat până când camera nu este utilizată într-un program de streaming.*

## INSTALAREA



1. Deschideți suportul camerei și așezați camera deasupra monitorului cu obiectivul orientat în față.
2. Apăsați suportul astfel încât să fie complet apăsat pe partea din spate a monitorului.

*Sfat Niceboy: de asemenea, puteți așeza camera pe un banc de lucru sau o puteți monta pe un trepied folosind trepiedul cu filet (4) de pe partea inferioară a suportului.*

## **CONȚINUTUL PACHETULUI**

Cameră web Niceboy STREAM PRO 2 LED

Suport integrat pentru masă/monitor

Cablu USB

Manual

## **PARAMETRI**

Rezoluție video maximă:	Full HD (1920 x 1080p)
Obiectiv cameră:	FOV 90°, diafragmă f/1,8
Microfon:	Da
Port cameră:	USB-C
Cerințe de sistem:	Windows 8.1 și versiuni ulterioare, MacOS 10.1 și versiuni ulterioare, USB 2.0
Dimensiuni:	127 x 50 x 54 mm
Greutate:	101 g

Puteți găsi acest manual în formă electronică la [www.niceboy.eu](http://www.niceboy.eu) în secțiunea de asistență. Acest produs respectă toate cerințele de bază ale directivelor UE relevante.

## **INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND LICHIDAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (GOSPODĂRII)**



Simbolul prezentat pe produs sau din documentația însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu celelalte deșeuri menajere. Pentru lichidarea corectă predați-l la centrele de colectare, unde vor fi primite gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs

ajutați la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar fi fost rezultatul unei lichidări necorespunzătoare. Contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare pentru detalii suplimentare. Lichidarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeu poate fi amendată în acord cu reglementările naționale. Informații pentru utilizatori privind lichidarea echipamentelor electrice și electronice.


(Utilizarea în firme și comercială)

Pentru lichidarea corespunzătoare a produselor electrice și electronice pentru utilizatorii din firme și comerciali adresați-vă la producător sau importatorul acestui produs. El vă va oferi informații despre cum să lichidați produsul și, în funcție de data introducerii echipamentelor electrice pe piață, cine va fi obligat să finanțeze lichidarea acestor echipamente electrice. Informații privind lichidarea în alte țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările Uniunii Europene. Pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice, adresați-vă autorităților sau distribuitorului de echipamente pentru informații detaliate.

# RO

## ОПИСАНИЕ

1. Объектив
2. Интегрированная подставка
3. Порт USB-C
4. Резьба для штатива
5. Вход для микрофона
6. Контактная поверхность для освещения
7. Передняя панель со светодиодным освещением



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Для подключения веб-камеры к ПК используйте прилагаемый USB-кабель, один конец которого подключите к порту USB-C (3) на камере, а другой конец - к USB-порту ПК. Веб-камера „Niceboy STREAM PRO 2 LED“ является устройством Plug & Play, то есть, после подключения не требует установки в ПК и может использоваться сразу после подключения к ПК.




## СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение передней панели (7) управляется постукиванием по верхней стороне камеры (6). Освещение включается в том случае, если камера подключена к ПК с помощью кабеля и включена в программе, используемой для трансляции видео (камера активно используется). Постукиванием по контактной поверхности (6) активируйте освещение панели, при каждом очередном касании интенсивность освещения увеличивается (всего имеются 3 уровня интенсивности освещения), при следующем (четвертом) касании освещение выключится.

*Предупреждение: если камера только подключена к ПК, светодиодное освещение не активировано. Его активация возможна только при использовании камеры в программе, предназначенной для трансляции.*

## УСТАНОВКА



1. Откройте подставку камеры и поместите камеру на верхнюю сторону монитора так, чтобы объектив был направлен вперед.
2. Подставку прижмите так, чтобы она безупречно опиралась на заднюю сторону монитора.

*Совет „Niceboy“: Вы также можете установить камеру на рабочий стол или закрепить на штативе с помощью резьбы (4) с нижней стороны подставки.*

### **СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ**

Веб-камера „Niceboy STREAM PRO 2 LED“

Интегрированная подставка на стол / монитор

Кабель USB

Руководство

## **ПАРАМЕТРЫ**

Максимальное разрешение видео:	Full HD (1920 x 1080p)
Объектив:	FOV 90°, светосила f/1,8
Микрофон:	да
Порт камеры:	USB-C
Требования к системе:	Windows 8.1 и последующие версии, MacOS 10.1 и последующие версии, USB 2.0
Размеры:	127 x 50 x 54 мм
Вес:	101 г

Руководство по эксплуатации в электронном виде Вы найдете на сайте [www.niceboy.cz](http://www.niceboy.cz) в разделе „Поддержка“. Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

## **ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**



(Для частных пользователей)

Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно. Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны

неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

(Для юридических лиц и промышленных предприятий)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

**niceboy®**

Importer to EU: RTB media s.r.o., Pretlucka 16,  
Prague 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876  
Made in China.

**RoHS**    